



Maak het raam grondig stof- en vet vrij



Breng de sticker in de juiste positie en plak in het midden een stuk schilders-tape.



Trek nu voorzichtig de bovenlaag tot het tape er van af en knip de papierlaag af.



Rakel/wrijf nu voorzichtig de streamer stevig op het raam met een rakel of een doekje.



Wrijf/rakel de sticker nu nog extra aan.



Verwijder nu het stukje schilderstape van het midden van de streamer.



Herhaal voor de tweede helft punt 3 en 4.



Wrijf ook de 2e helft voorzichtig maar stevig aan.



Verwijder nu de folie laag. Deze kan van plastic of papier zijn....KLAAR!!.